

## ИНСТРУКЦИЯ по регулировке доводчика

Для регулировки скорости закрывания двери необходимо вывернуть болт М6×8 из втулки в торцевой части доводчика и через отверстие во втулке вращать винт. Вращение этого винта по часовой стрелке приводит к замедлению скорости закрывания двери, вращение против часовой стрелки – к повышению.

Обращаем Ваше внимание, что в заводских условиях доводчик отрегулирован на скорость закрывания двери не менее 8 секунд.

Проверка скорости закрывания двери после регулировки скорости производится только после того, как вновь закручен болт М6х8 с применением уплотнительной алюминиевой шайбы. Если проверка производится без того, как закручен болт М6х8, то в этом случае не обеспечивается герметичность доводчика и результаты регулировки не будут достоверными.

### ВНИМАНИЕ!

Во избежание поломки доводчика рекомендуем установить упор, ограничивающий открывание двери на угол свыше 90° (упор в комплект доводчика не входит!)

Примечание: Доводчик смазан на заводе во время изготовления и в дополнительной смазке в процессе эксплуатации не нуждается. Если всё же возникла такая необходимость, используйте для смазки только масло АМГ-10 ГОСТ 6794-75.